

# Larmjustering

## Justering av fas "SYNC SELECT" och känslighet "RANGE"

1. Lossa framsidan med de fyra stjärnskruvarna (framsidan är den sidan utan några LED indikeringslampor).
2. Justera med en liten skruvmejsel "**SYNC SELECT**" två steg åt höger.
3. Justera med en liten skruvmejsel Potesiometarna "**RANGE**". Åt höger för ökad känslighet, åt vänster för lägre känslighet.

OBS! Justera aldrig så att de båda röd LED lamporna på ovensidan lyser med fast sken. LED lamporna skall i optimalt läge precis blinka hela tiden.

4. Testa med en larmbricka till önskad känslighet uppnåtts.
5. Montera tillbaka framsidan.

## Justering av fas "**SYNC SELECT**" och känslighet "**RANGE**"

